

TEKNAEVO TPG

INSTALLATION MANUAL EN


HANDBUCH DE

MANUEL D'INSTALLATION FR

EM00136424

rev. 1.0

Control panel – TEKNA TPG



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time or keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.
	Flashing green LED during dosage
	Red LED that lights up in various alarm situations

Electrical connections

	1	Alarm relay	
	2		
	3	Pole +	4-20 mA input signal Input Impedante: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	-Remote control input (start-stop) -Pause signal input	
	6		
	7	-Frequency signal input (water-meter pulse-sender)	
	8	-Trigger signal input	
	9		
	10	Flow sensor input	
	B	Input level control	

Programming menu TPG

You can access the programming menu by pressing the **PROG** key for over three seconds. The **mode** keys can be used to run through the menu items, with the **enter** key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.


The **esc** key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:

Exit
Don't Save

Exit
Save

mode
enter

to confirm the selection




Setting the Language

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Language] D --> E[English] </pre>	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>


Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Pump Functions] D --> E[Manual] </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>




Paragraph 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Pump Functions] D --> E[0_4_20mA] E --> F[Low_4.0mA] F --> G[High_20.0mA] </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of (0)4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 4mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p> <p>For an input signal below 0.2 mA, the alarm LED lights up to indicate the absence of a signal.</p>




Paragraph 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 mA

Programming	Operation
	<p>The pump proportionally doses at a signal of 20-4(0) mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 20mA and doses at the maximum set frequency when it receives 4 mA.</p> <p>For an input signal below the minimum value - 0.2 mA (fixed threshold) (e.g. 4 - 0.2 = 3.8 mA) the alarm LED lights up to indicate the minimum value has been exceeded, but the pump continues to dose at the maximum frequency.</p> <p>These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p> <p>For an input signal below 0.2 mA, the alarm LED lights up to indicate the absence of a signal and the pump interrupts dosing.</p>





Paragraph 4 – Percentage Mode

Programming	Operation
	<p>The pump doses proportionally to the external flowmeter.</p> <p>It's possible to set the flowmeter kind (Pulse/L – L/Pulses. Default value 10 L/Pulses).</p> <p>It's possible to set the percentage of proportionality: from 1% to 5% (step 0,1%. Default value 1%)</p> <p>The pump will dose a liquid quantity equal to the percentage set in programming of the quantity acquire by the flowmeter.</p> <p>It's possible to change the parameters by pressing the key, then using the keys to set the value.</p> <p>The percentage can be modified while the pump is operating, by pressing the keys at the same time to increase the frequency, or the keys to decrease it.</p>





Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (multiplication)

Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). With every signal received, the pump makes the programmed “n” number of strikes. The pump automatically sets the dosage frequency, adapting it to the time that passes between two successive signals. It is possible to set the time (timeout) in seconds, beyond which the pump resets the interval count in order to avoid dosages over excessively long times. The pump has a memory function, which signals the reception of a signal during dosage. If set to Off, it merely sends a signal, if set to On it sends a signal and memorises the impulses, then executes them when it has finished receiving signals.</p> <p>The value of “n” can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




Paragraph 6 – Proportional to External Impulses (division)

Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). At every “n” signals, the pump makes a strike. You can set the value of “n” during programming. By programming the value of “n” you set the maximum dosage %. This value can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>





Paragraph 7 – Proportional to External Impulses (batch dosage)

Programming	Operation
<pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions enter Pump Functions Batch mode (1:c)<- enter Batch mode (1:c) Q.ty 10.0ml enter ↓ Batch mode (1:c) Time 10s enter ↓ Batch mode (1:c) Memory off enter ↓ dashed box </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). In this case, it is possible to set the quantity to be dosed in ml and the time within which to complete dosage.</p> <p>Dosage can be started manually by pressing the key, or by using a remote control. The key interrupts dosage. The dosage already made can be reset by pressing the key, or started again by pressing the key again.</p> <p>The quantity to be dosed can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>








Paragraph 8 – Proportional to External Impulses (ppm dosage)

Programming	Operation
 <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> PumpMode50["Pump Mode
50"] PumpMode50 --> PulseL4["Pulse/L
4"] PulseL4 --> LPulse4["L/pulse
4"] LPulse4 --> Conc100["Conc (%)
100"] Conc100 --> MemoryOff["Memory
Off"] </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter), automatically calculating the relationship between incoming signals and pump strokes on the basis of the programmed ppm value.</p> <p>The data to be entered is the ppm value, the impulse/litre ratio (or litre/impulse) of the counter and the concentration of the product to be dosed.</p> <p>The dosage frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




Paragraph 9 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” activated)

Programming	Operation
	<p>After receipt of the TRIGGER signal set, the pump doses a quantity that can be programmed in ml. It is possible to set a delay time before the dosing (Delay) and the interval between subsequent dosings (Interv.) as illustrated in the diagram:</p>  <p>By setting for example an Interval. time = 0, a system is obtained in which the programmed quantity is dosed after each TRIGGER signal (with any delay that has been set):</p>  <p>It is possible to start the dosing by pressing the + key, which, in practice, simulates the Trigger signal. The Trigger signal can be set to N. Open (it is activated when the input passes from the open to the closed mode) or to N. Closed (it is activated when the input passes from the closed to the open mode). The Trigger signal is locked during dosing (its receipt is neither stored nor managed). The Pause (Remote input) input cannot be programmed and its activation stops the dosing, while its further deactivation makes the system wait again for the Trigger signal for a new dosing.</p> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the   keys at the same time to increase the frequency, or the   keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
	<p>Operating mode • The following are shown in sequence: quantity to dose, delay in d.hh.mm. and interval in d.hh.mm</p> 

Paragraph 9 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” not activated)

Programming	Operation
<pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Pump functions enter □ + □ Pump functions Tempo <-> enter Time Quantity 100ml enter □ + □ enter □ Time g.hh.mm Delay 0.01.50 enter □ + □ enter □ Time g.hh.mm Interval 0.01.50 enter □ + □ enter □ Trigger Mode Disable enter □ + □ enter □ Pause Input Mode Restart Timer enter Pause Input Mode Restart Timer enter □ Pause Input Mode Freeze Time enter □ Pause Input Mode Pause Dosing enter </pre>	<p>The pump doses a programmed quantity in ml. It is possible to set a pump delay time (Delay) when the pump is started and an interval between two successive dosings (Interval), as illustrated in the diagram:</p> <p>The Delay and Interval times are in dd.hh.mm (days, hours, minutes)</p> <p>The Pause input can be programmed in three different modes:</p> <ol style="list-style-type: none"> FreezeTime: when the pause is activated, the system cuts out the current time count and restarts it when the pause is deactivated. Pause Dosing: with the pause activated, the system continues to count time and stops the dosing. Restart Timer: when the pause is activated, the system stops the dosing and when the pause is deactivated the count starts again from the beginning. <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the keys at the same time to increase the frequency, or the keys to decrease it.</p>



Paragraph 10 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
<pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions enter □ + □ Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter □ + □ enter □ Max flow rate F320s/m enter □ + □ enter </pre>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 11 – Setting the Alarm Relay

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Max flow rate P100%] D --> E[Alarm Relay N.Open] style E fill:#e0f2e0 </pre>	<p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 12 – Flow Calibration

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Calibration 0,23 cc/stroke] C --> D[Pump Calibration Manual] D --> E[Pump Calibration cc/stroke 0,23] E --> F[Pump Calibration Automatic] F --> G[Automatic Cal. Start 100 strok.] G --> H[Automatic Cal. Strokes 100] H --> I[Automatic Cal. ml 20] </pre>	<p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the keys and confirm by pressing the key</p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the keys and confirm by pressing the key.</p> <p>The entered figure will be used in flow calculations.</p>

Paragraph 13 - Statistics

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Statistics Hours 10] C --> D[Statistics Strokes 1000] D --> E[Statistics Q.ty(L) 100] E --> F[Statistics Power ON 10] F --> G[Statistic Reset NO] G --> H[ESC] H --> I[Statistics Hours 10] </pre>	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = number of strokes made by the pump - Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value - Power = number of pump starts - Reset = use the to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the key. <p>Pressing the key will take you back to the main menu.</p>

Paragraph 14 – Password

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Dashed[Dashed] Dashed --> Password[Password *****] Password --> Enter1[enter] Enter1 --> Password0000[Password 0000] Password0000 --> ModeEnter[mode enter] ModeEnter --> Dashed </pre>	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>Use the key to select the number (from 1 to 9), and the key to select the number to be modified. Confirm by pressing the key. By setting “0000” (default), the password is eliminated.</p>

Paragraph 15 – Flow Alarm

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Dashed[Dashed] Dashed --> FlowOn[Alarm Flow on/off] FlowOn --> Enter1[enter] Enter1 --> FlowOnOff[Alarm Flow off] FlowOnOff --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Dashed Dashed --> FlowOn[Alarm Flow on/off] FlowOn --> Enter2[enter] Enter2 --> FlowOnTime[Alarm Flow - On Time] FlowOnTime --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> Dashed Dashed --> Recovery[Alarm Flow Recovery] Recovery --> Enter3[enter] Enter3 --> RecoverySignals[Recovery Signals 10] RecoverySignals --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Dashed Dashed --> FlowOff[Alarm Flow off] FlowOff --> Enter4[enter] Enter4 --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> Dashed </pre>	<p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>Once activated (On), press to access the request for the number of signals the pump waits before entering alarm mode (Setting Time = 0 s in the next menu) or priming mode (Setting a Time other than 0 s in the next menu). When is pressed, the number flashes. Use to set the value. Press to confirm. Press to go back to the main menu.</p> <p>In the Time menu, you can set the time for which the pump, not having received the flow signal for the set number of signals, enters priming mode before entering alarm mode. If, during the priming time, the pump receives the flow signal again, it will return to normal operation. If time = 0 s, after the number of signals set, the pump will enter alarm mode immediately, without performing priming. To edit and set the time: when is pressed, the number flashes. Then press to set the value. Press to confirm. Press to go back to the main menu.</p> <p>Batch mode can only be enabled in Recovery mode. The pump repeats the number of strokes that were not detected by the flow sensor. Press the button to request the maximum number of signals that the pump can recover before going into an alarm state. Pressing will cause the number to flash. At this point the user can use the and buttons to set the desired value. Press the button to confirm. Press to return to the main menu.</p>

Paragraph 16 – Level Alarm

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Dashed[Dashed] Dashed --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> Enter1[enter] Enter1 --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Dashed Dashed --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> Enter2[enter] Enter2 --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> Dashed Dashed --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> Enter3[enter] Enter3 --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Dashed Dashed --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> Enter4[enter] Enter4 --> AlarmsStop[Alarms Level Stop] AlarmsStop --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> Dashed </pre>	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the alarm type. Confirm by pressing the key. Press to return to the main menu</p>

Paragraph 17 – Flow Display Unit

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Units Standard] C --> D[Units L/h] D --> E[Configuration] E --> F[main menu] </pre>	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 18 - Setting the Pause

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Paus N.Open] C --> D[Configuration] D --> E[main menu] </pre>	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value (N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press to confirm and return to the main menu.</p>


Display contrast adjustment.

For adjusting the display contrast keep the key pressed and within 5 seconds press the keys or to increase or decrease the contrast.

Alarms


Display	Cause	Interruption				
Flashing word "Mem" Led Red On I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	If the pump gives a number of strokes bigger than the maximum number of strokes per minute it can manage.	Press the  key to reset the Alarm.	
100L/h	Mem	P1.0%				
Flashing "P1.0%". Led Red On. I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	If the pump is not able to manage the percentage set in programming. The pump is dosing on maximum frequency.	When the percentage can be managed.	
100L/h	Mem	P1.0%				
Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.	
Man	Lev	P100%				
Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.
Man	Lev	Stop	P100%			
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	6	Mem	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on Off	Press the  key	
1:n	6	Mem				
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	M	6	Mem	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on On	When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorized strokes
1:n	M	6	Mem			
Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor. In Batch mode only: If Recovery mode has been enabled, the F will flash and the alarm will indicate that the pump's flow sensor has not detected the set maximum number of signals.	Press the  key
Man	F	Flw	P100%			
I.e. <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td><td>PROG</td><td>to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG	to default	Internal CPU communication error.	Press the  key to restore the default parameters.	
Parameter Error	PROG	to default				

Steuertafel – TEKNA TPG



	Zugriff auf das Programmiermenü
	Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.
	Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.
	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.
	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.
	Grüne Led, die während dem Dosievorgang blinkt.
	Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.

Anschlüsse Elektrik





1	Relaisausgang (Alarm) Wahlweise Öffner (NC) oder Schliesser (NO)	
2	Pole +	4-20 mA Eingangs-Signal Eingang Widerstand: 200 ohm
3	Pole -	
4	-Eingang Fernbedienung(Start-Stop)	
5	-Eingang Pause-signal	
6	-Impuls – Eingang (Impuls – Wasserzähler)	
7	-Eingang externes Trigger-signal	
8	Eingang Fluss - Sensor	
9	Eingang Füllstandkontrolle	
B	Eingang Füllstandkontrolle	

Programmiermenü Tekna TPG

Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten   können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen. Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste  verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:




Sprachauswahl

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B --> C[enter] C --> D[Konfiguration Pump Funktion] D --> E[enter] E --> F[Max Durchfluss P100%] F --> G[enter] G --> H[Al. Relais N.Offen] H --> I[enter] I --> J[Sprache Deutsch] J --> K[enter] K --> L(mode enter) L --> M(mode enter) M --> N(mode enter) </pre>	<p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Absatz 1 – Manuelle Dosierung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B --> C[enter] C --> D[Konfiguration Pump Funktion] D --> E[enter] E --> F[Pump Funktion Manual] F --> G[<->] G --> H[enter] </pre>	<p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 2 – Proportionale Dosierung 0/4-20 mA

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B --> C[enter] C --> D[Konfiguration Pump Funktion] D --> E[enter] E --> F[Pump Funktion 0/4 - 20 mA] F --> G[<->] G --> H[enter] H --> I[Pump Funktion 0/4 - 20 mA Niedrig 4.0mA] I --> J[enter] J --> K[Pump Funktion 0/4 - 20 mA Hoch 20.0mA] K --> L[enter] </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen (0)4 und 20 mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 4 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 20 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p> <p>Bei einem Eingangssignal unter 0,2 mA leuchtet zur Anzeige des Signalmangels die LED-Signalleuchte auf.</p>




Absatz 3 – Proportionale Dosierung 20-4/0 mA

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen 20 und 4(0) mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 20 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 4 mA empfängt. Bei einem Eingangssignal unter dem Mindestwerte - 0,2mA (fester Grenzwert) (z.B. 4-0,2= 3,8mA) leuchtet zur Anzeige des überschrittenen Mindestwerts die LED-Signalleuchte auf, die Pumpe setzt die Dosierung aber auf Höchstfrequenz fort.</p> <p>Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p> <p>Bei einem Eingangssignal unter 0,2 mA leuchtet zur Anzeige des Signalmangels die LED-Signalleuchte auf, die Dosierung wird von der Pumpe eingestellt.</p>




Absatz 4 – Prozentual Modus

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Durchflussmesser. Es ist möglich den Durchflussmesser Typ zu setzen (Impulse/L – L/Impulse. Werkseitige Einstellung 10 L/Impulse).</p> <p>Es ist möglich den Prozentsatz der Proportionalität zu setzen: von 1% bis 5% (Schritt 0,1%). Werkseitige Einstellung 1%)</p> <p>Die Pumpe wird eine Flüssigkeitsmenge dosieren in Höhe der prozentualen in der Programmierung eingestellt für die Menge durch dem Durchflussmesser erfasst.</p> <p>Drücken von Taste erhalten Sie Zugriff auf die Parameter Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Der Prozentsatz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 5 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Multiplikation)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Bei jedem empfangenen Signal führt die Pumpe die programmierten "n" Hübe aus. Die Pumpe stellt automatisch die Dosierfrequenz ein und passt diese an den Zeitraum an, der zwischen zwei aufeinander folgenden Signalen liegt. Es ist möglich, diesen Zeitraum (Timeout), über den hinaus die Pumpe die Zeitzählung wieder von Null beginnt, in Sekunden zu programmieren, um zu lange Dosierungen zu vermeiden. Die Pumpe verfügt über eine Memory-Funktion, die den Empfang eines Signals während der Dosierung signalisiert. Wenn sie auf OFF gestellt ist, beschränkt sie sich darauf, zu signalisieren. Wenn sie auf ON gestellt ist, signalisiert und speichert sie die Impulse und führt diese aus, wenn sie keine Signale mehr empfängt. Der Wert "n" kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 6 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Division)

Programmierung	Funktionsweise
<pre> PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pump Funktion enter □ + □ Pump Funktion Divid (n:1) <- enter Divid (n:1) n 4 enter □ + □ enter □ </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Alle "n" empfangenen Signale führt die Pumpe einen Hub aus. Geben Sie während der Programmierung den Wert "n" ein. Durch Programmieren des Werts "n" wird der maximale prozentuale Anteil (%) der Dosierung eingestellt. Dieser Wert kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird er erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 7 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Batch-Dosierung)

Programmierung	Funktionsweise
<pre> PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pump Funktion enter □ + □ Pump Funktion Batch mode (1:c)<- enter Batch mode (1:c) Menge 10.0ml enter □ + □ enter □ Batch mode (1:c) Zeit 10s enter □ + □ enter □ Batch mode (1:c) Speicher off enter □ + □ enter □ </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). In diesem Fall kann die Menge, die dosiert werden soll, in ml und die Zeit, in der die Dosierung durchgeführt werden soll, programmiert werden.</p> <p>Die Dosierung kann durch Drücken der Taste oder über eine Fernsteuerung manuell gestartet werden. Die Taste unterbricht die Dosierung. Die Dosierung schon machen kann daraufhin durch Drücken der Taste auf Null gestellt oder durch erneutes Drücken von wieder gestartet werden.</p> <p>Die Dosiermenge kann während des Betriebs verändert werden.</p> <p>Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>



Absatz 8 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (PPM-Dosierung)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber), wobei automatisch das Verhältnis zwischen den Eingangssignalen und den Pumpenhüben entsprechend des programmierten ppm-Werts berechnet wird.</p> <p>Die einzugebenden Daten sind der ppm-Wert, das Verhältnis Impulse/Liter (bzw. Liter/Impulse) der Wasseruhr und die Konzentration des Produkts, das dosiert werden soll.</p> <p>Während des Betriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird sie erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>



Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
<pre> PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pumpen funktionen enter ▽△ Pumpen funktionen Zeit <- enter Zeit Menge 100ml enter ▽△ enter Zeit g.hh.mm Verzog. 0.01.50 enter ▽△ enter Zeit g.hh.mm Interval 0.01.50 enter ▽△ enter Trigger Modus N. Offen enter Trigger Modus N. Offen enter Pause Eingabem. Trigger Modus Trigger Modus N. Geschlossen Trigger Modus gesperrt </pre>	<p>Nach Empfang des eingestellten TRIGGER-Signals dosiert die Pumpe eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Verzögerungszeit vor der Dosierung (Verzögerung) und der Zeitabstand zwischen aufeinander folgenden Dosierungen (Pause) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p> <p>Wird zum Beispiel eine Zeit Pause = 0 eingegeben, erhält man ein System, bei dem die programmierte Menge nach jedem TRIGGER-Signal dosiert wird (mit der etwaig eingestellten Verzögerung):</p> <p>Es ist auch möglich, die Dosierung durch Drücken der Taste + zu starten, die praktisch das Trigger-Signal nachahmt.</p> <p>Das Trigger-Signal kann auf N. Offen eingestellt werden (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geöffnet zur Betriebsart geschlossen übergeht), oder auf N. Geschlossen (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geschlossen zur Betriebsart geöffnet übergeht).</p> <p>Das Trigger-Signal ist während der Dosierung blockiert (sein Empfang wird weder gespeichert, noch verwaltet).</p> <p>Der Eingang Pause (Eingang Fernbedienung) kann nicht programmiert werden und seine Aktivierung blockiert die Dosierung, während die nachfolgende Deaktivierung das System wieder in den Zustand Warten auf das Trigger-Signal für eine neue Dosierung versetzt.</p> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten , um sie zu verringern.</p>
Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)
<p>Betriebsart • Timer</p> <p>Status Durchflussensor</p> <p>Programmierter Wert Menge in ml</p> <p>Wert der laufenden Dosierung • Prozentualer Anteil der Hub/min. max.</p> <p>Alarne und Zustände • Füllst. = Füllstandsalarm • Durchfluss = Durchflussalarm oder Wartezeit Abgabe</p> <p>Pumpenstatus • Leer = Pumpe gestartet • Stop = Pumpe gestoppt • Reinitialisierung = Pumpe wird neu gestartet</p> <p>Timer F Stop 7,0 ml P 0%</p>	<p>Betriebsart • Es werden der Reihenfolge nach angezeigt: Zu dosierende Menge, Verzögerung in T/S/M und Pause in T/S/M</p> <p>Menge 20,0 ml P 100</p> <p>Wert der Dosierung • Programmierte Menge in ml</p> <p>Wert des prozentualen Anteils der Dosierung, durch Drücken der Tasten + oder - veränderbar</p>

Absatz 9 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” nicht aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
	<p>Die Pumpe dosiert eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Startverzögerung der Pumpe (Verzögerung) und der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden Dosierungen (Pause) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p> <p>Die Verzögerungs- und Pausenzeiten sind in T/S/M (Tage, Stunden, Minuten) angegeben.</p> <p>Der Pausen-Eingang kann auf drei unterschiedliche Arten programmiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Blocki Zeit: Bei aktiver Pause blockiert das System die Zählung der aktuellen Zeit und nimmt sie wieder auf, wenn die Pause deaktiviert wird. Dosierpause: Bei aktiver Pause zählt das System die Zeit weiter und blockiert die Dosierung. Time neu start.: Bei aktiver Pause blockiert das System die Dosierung und startet die Zählung neu, wenn die Pause deaktiviert wird. <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten gedrückt werden, um sie zu verringern.</p>

Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)

Absatz 10 – Einstellung der maximalen Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Einstellung der maximalen Förderleistung, die die Pumpe erreichen kann, und der programmierte Betriebs-Modus (% oder Frequenz) wird zur Anzeige der Förderleistung in der Standardmesseinheit. Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 11 – Einstellung Alarmrelais

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Max flow rate P100%] D --> E[Alarm Relay N.Open] style E fill:#e0f2e0 </pre>	<p>Wenn keine Alarmsituation vorliegt, kann es auf geöffnet (werkseitige Einstellung) oder geschlossen gestellt werden.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Absatz 12 – Kalibrierung der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Konfiguration] B --> C[Pumpe Kalibr 0,23 ml/Hub] C --> D[Manuell] D --> E[Automatik] E --> F[Automatik Kal Start 100 Hub] style F fill:#e0f2e0 </pre>	<p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p>MANUELL – Geben Sie über die Tasten manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über .</p> <p>AUTOMATISCH – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet und über bestätigt werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p>


Absatz 13 – Statistiken

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Konfiguration] B --> C[Statistik] C --> D[Stunden 10] D --> E[Huebe 1000] E --> F[Menge(L) 100] F --> G[Netzstrom 10] G --> H[Rucksetzen] H --> I[Stat. Rucksetzen NO] style I fill:#e0f2e0 </pre>	<p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe - Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet. - Power = Anzahl der Pumpenstarts - Reset = über die Tasten können Sie wählen, ob Sie die Uhr auf Null stellen möchten (YES) oder nicht (NO), über bestätigen Sie. <p>Durch Drücken von gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p>

Absatz 14 – Passwort

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passwortdialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p>

Absatz 15 – Durchflussalarm

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors.</p> <p>Nach dem Einschalten (On) können Sie durch Drücken der Taste auf die Einstellung zugreifen, die festlegt, wie viele Signale die Pumpe abwarten soll, bevor sie in den Alarmzustand übergeht (durch Einstellen von „Time = 0 s“ im folgenden Menü) oder mit dem Befüllen beginnt (durch Einstellen eines anderen Wertes als „0 s“ für „Time“ im nächsten Menü). Drücken Sie , und die Zahl beginnt zu blinken. Dann können Sie mit den Tasten und den Wert einstellen. Mit bestätigen. Durch Drücken von kehren Sie zum Hauptmenü zurück.</p> <p>Im Menü „Time“ ist es möglich, die Zeit einzustellen, für die die Pumpe, nachdem sie kein Flow-Signal für die eingestellte Anzahl von Signalen erhalten hat, mit dem Befüllen beginnt, bevor sie in den Alarmzustand übergeht. Wenn die Pumpe während der Befüllzeit erneut das Flow-Signal erhält, kehrt sie in den Normalbetrieb zurück. Für die Zeit = 0 s geht die Pumpe nach der eingestellten Anzahl von Signalen sofort in den Alarmzustand über, ohne dass das Befüllen davon beeinflusst wird. Für die Änderung und Einstellung der Zeit: Drücken Sie , und die Zahl beginnt zu blinken. Dann können Sie mit den Tasten und den Wert einstellen. Mit bestätigen. Durch Drücken von kehren Sie zum Hauptmenü zurück.</p> <p>Nur im Batch-Modus kann der Modus „Nachholen“ aktiviert werden. Die Pumpe wiederholt die Anzahl der Hübe, die nicht vom Durchflusssensor erfasst wurden. Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die Anfrage der maximalen Anzahl an Signalen, die die Pumpe nachholen kann, bevor der Alarm ausgelöst wird. Durch Drücken von blinkt die Zahl, dann die Tasten drücken, um den Wert einzustellen. Mit bestätigen. Durch Drücken von kehren Sie zum Hauptmenü zurück</p>

Absatz 16 – Füllstandsalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Alarne[Füllstand stop] Alarne -- enter --> AlarmStop[Alarm Fuellstand Stop] Alarne -- enter --> AlarmFluss[Alarm Fluss] AlarmStop -- enter --> Alarme[Alarme] AlarmStop -- enter --> ESC[ESC] AlarmFluss -- enter --> Alarme AlarmFluss -- enter --> ESC Alarme -- enter --> ESC ESC --> MainMenu </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert wird, also auch ob die Dosierung blockiert (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die Alarmart ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 17 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Unit[Unit Standard] Unit -- enter --> GeraetStandard[Geraet Standard] Unit -- enter --> GeraetLh[Geraet L/h] GeraetStandard -- enter --> ESC[ESC] GeraetLh -- enter --> ESC ESC --> MainMenu </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (%) oder Frequenz, je nach Einstellung). Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 18 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Paus[N.Offen] Paus -- enter --> Plus[+] Paus -- enter --> Minus[-] Plus -- enter --> ESC[ESC] Minus -- enter --> ESC ESC --> MainMenu </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Display - Einstellung Kontrast

Für die Einstellung des Display-Kontrasts wird die Taste festgedrückt und innerhalb von 5 Sekunden mit den Tasten der gewünschte Kontrast festgelegt

Alarme


Anzeige	Ursache	Unterbrechung				
Der Schriftzug "Mem" blinkt. Rote LED On. I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	Wenn die Pumpe ergibt eine Anzahl von Hüben größer als die maximale Anzahl von Hüben pro Minute kann es zu verwalten.	Die Taste  drücken, um auf der Alarm rückzustellen.	
100L/h	Mem	P1.0%				
Der Schriftzug "P1.0%" blinkt. Rote LED On. I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	Wenn die Pumpe kann nicht den Prozentsatz in der Programmierung eingestellt zu verwalten. Die Pumpe wird auf maximale Frequenz dosieren.	Wann kann der Prozentsatz verwaltet werden.	
100L/h	Mem	P1.0%				
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen	
Man	Lev	P100%				
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Man	Lev	Stop	P100%			
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	6	Mem	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung	Die Taste  drücken	
1:n	6	Mem				
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung	Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus
1:n	<u>M</u>	6	Mem			
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen. <u>Nur im Batch-Modus:</u> wenn die Option Nachholen eingestellt ist, blinkt F und der Alarm zeigt an, dass die Pumpe über den Durchflusssensor nicht die maximale Anzahl an eingestellten Signalen erfasst hat.	Die Taste  drücken
Man	<u>F</u>	Flw	P100%			
Bsp. <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste  drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen.		
Parameter Error	PROG to default					

Panneau de contrôle – TEKNA TPG



	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l'afficheur.
	Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage.
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.
	Led verte clignotante pendant le dosage.
	Led rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alarme.

Connexions électriques



1	Relais Alarme	
2		
3	Pole +	Entrée signal 4-20 mA Impédance D'Entrée: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Entrée commande à distance (start-stop)	
6	-Entrée Pausa signal	
7	-Entrée signal fréquence (compteur émetteur d'impulsions)	
8	-Entrée Detente externo	
9	Entrée capteur de débit	
10		
B	Entrée sonde de niveau	


Menu de programmation Tekna TPG

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches  et  il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications. La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise :

Exit
No Save

Exit
Save

 Pour confirmer le choix




Programmation de la langue

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis sur les touches pour programmer la valeur. La touche confirme et permet de retourner au menu principal.</p>


Paragraphe 1 – Dosage manuel

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter le débit ou sur les touches pour le réduire.</p>




Paragraphe 2 – Dosage Proportionnel sur signal 0/4-20 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal (0)4-20 mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 4 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 20 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter le débit ou sur les touches pour le réduire.</p> <p>Pour un signal d'entrée inférieur à 0,2 mA la LED s'allume en cas d'alarme pour indiquer l'absence de signal.</p>




Paragraphe 3 – Dosage proportionnel sur signal 20-4/0 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal 20-4 (0) mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 20 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 4 mA. Par ex. 4-0,2= 3,8mA) la LED d'alarme s'allume pour signaler le dépassement de la valeur minimale, mais la pompe continue tout de même à doser à la fréquence maximale.</p> <p>En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter le débit ou sur les touches pour le réduire.</p> <p>Pour un signal d'entrée inférieur à 0,2 mA, la LED s'allume en cas d'alarme pour indiquer l'absence de signal et la pompe interrompt le dosage.</p>




Paragraphe 4 – Mode Pourcentage

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un débitmètre externe. Il est possible de définir le type de débitmètre (Impulsion/L – L/Impulsions. Valeur par défaut 10 L/Impulsions).</p> <p>Il est possible de définir le pourcentage de la proportionnalité: de 1% à 5% (Etape 0,1%. Valeur par défaut 1%)</p> <p>La pompe dose une quantité de liquide égale au le pourcentage fixé dans la programmation de l'acquisition de la quantité par le débitmètre.</p> <p>Il est possible de modifier les paramètres en appuyant sur la touche , puis en utilisant les touches pour régler la valeur.</p> <p>Pendant la phase de fonctionnement il est possible de modifier le pourcentage en appuyant en même temps sur les touches pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches pour la réduire.</p>





Paragraphe 5 – Proportionnel à des impulsions extérieures (multiplications)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque signal reçu, la pompe effectue les "n" coups programmés. La pompe programme automatiquement la fréquence de dosage, en l'adaptant au temps qui s'écoule entre deux signaux successifs. Il est possible de programmer en secondes le temps (timeout) entre lequel la pompe remet à zéro le comptage de l'intervalle, pour éviter des dosages dans des temps trop longs. La pompe dispose de la fonction mémoire qui signale la réception d'un signal durant le dosage. En la programmant sur Off, elle se limite à signaler, si elle est sur On, elle signale et mémorise les impulsions, puis elle les exécute lorsqu'elle cesse de recevoir des signaux.</p> <p>La valeur de "n" est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter la valeur du débit ou sur les touches pour la réduire.</p>





Paragraphe 6 – Proportionnel à impulsions extérieures (division)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex. : compteur de lacement d'impulsions). À chaque "n" signaux reçus, la pompe exécute un coup. Programmer la valeur de "n". En programmant la valeur de "n" on programme le % de dosage maximal, durant la phase de fonctionnement, il est possible de modifier cette valeur en appuyant simultanément sur les touches   pour l'augmenter ou sur les touches   pour la réduire.</p>





Paragraphe 7 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage Batch)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex : compteur de lancement d'impulsions). Dans ce cas, il est possible de programmer la quantité à doser en ml et l'intervalle dans les limites duquel compléter le dosage.</p> <p>Il est possible d'activer manuellement le dosage par la pression de la touche , ou à l'aide d'une commande déportée. La touche , interrompt le dosage. Le dosage déjà fait peut être remis à zéro en appuyant sur , ou redémarré en appuyant de nouveau sur .</p> <p>La quantité à doser est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>




Paragraphe 8 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage en ppm)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions) en calculant automatiquement le rapport entre les signaux entrant et les coups de la pompe en fonction de la valeur de ppm programmée.</p> <p>Les données à insérer sont la valeur de ppm., le rapport impulsions/litre (ou litres/impulsion) du compteur et la concentration du produit à doser.</p> <p>Durant la phase de fonctionnement il est possible de modifier la fréquence de dosage en appuyant simultanément sur  pour l'augmenter ou sur  pour la réduire.</p>



Paragraphe 9 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» non activé**)

Programmation	Fonctionnement
<p>The programming interface shows the following steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG Configuration enter Configuration Function pompe enter Function pompe Temps <- enter Temps Quantite 100ml enter -/+ enter Temps g.hh.mm Retard 0.01.50 enter -/+ enter Temps g.hh.mm Interval 0.01.50 enter -/+ enter Mode detente Desaffecte' enter Entree Pause Redemarr. Temp enter Entree Pause Blocage du temps enter Entree Pause Pause Dosage enter 	<p>La pompe dose une quantité programmable en ml, il est possible de régler un temps de retard au démarrage de la pompe (Retard) et la distance entre deux dosages successifs (Interv.), comme d'après le schéma:</p> <p>Les temps de Retard et Interv. sont en jj.hh.mm (jours.heures.minutes)</p> <p>L'entrée Pause peut être programmée en trois modes différents:</p> <ol style="list-style-type: none"> Blocage du temps: avec la pause activée, le système bloque le comptage du temps actuel qui reprend quand la pause se désactive Pause Dosage: avec la pause activée, le système continue à compter le temps et bloque le dosage Redemarr. Temp: avec la pause activée, le système bloque le dosage, quand la pause se désactive le comptage recommence dès le début. <p>Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches pour la diminuer.</p>



Paragraphe 10 – Programmation débit maximal

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis sur les touches pour programmer la valeur- Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 11 – Programmation du relais d'alarme

Programmation	Fonctionnement
	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur. Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 12 – Calibrage du débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes : MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches et confirmer avec AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche , une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches et confirmer avec . La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p>

Paragraphe 13 – Statistiques

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe - Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donnée est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire - Power = nombre de démarriages de la pompe - Reset = les touches permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur pour confirmer. <p>La pression de permet de retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 14 – Password

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Code d'accès] C --> D[Code d'accès 0000] D --> E[mode enter] </pre>	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p>

Paragraphe 15 – Alarme de flux

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Alarme Debit] C --> D[Debit Off] D --> E[mode enter] E --> F[Alarme Debit On] F --> G[mode enter] G --> H[Temps 0 s] H --> I[mode enter] I --> J[Recuperation Signal 10] J --> K[mode enter] </pre>	<p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) en appuyant sur la touche on accède à la demande du nombre de signaux que la pompe attend avant de se mettre en alarme (En programmant Temps = 0 s dans le menu suivant) ou en amorçage (En programmant Temps différent de 0 s sur le menu suivant).</p> <p>En appuyant sur le numéro clignote, programmer la valeur avec les touches . Avec on confirme. En appuyant sur on retourne au menu principal.</p> <p>Dans le menu Temps, il est possible de programmer le temps durant lequel la pompe, n'ayant pas reçu le signal de flux pour le nombre de signaux programmé, se met en amorçage avant de se mettre en alarme. Si durant le temps d'amorçage, la pompe reçoit de nouveau le signal de flux, elle retourne au fonctionnement normal. Pour un temps = 0 s, la pompe, après le nombre de signaux programmé, ira tout de suite en alarme, sans effectuer l'amorçage. Pour la modification et la programmation du temps : en appuyant sur le numéro clignote, programmer la valeur avec les touches . Avec on confirme. En appuyant sur on retourne au menu principal.</p> <p>Seulement en modalité Lot on peut activer la fonction Anticoups bâlier. La pompe répète le nombre de coups que le capteur de débit n'a pas relevé. En appuyant sur la touche on accède à la demande du nombre maximum de signaux que la pompe peut récupérer avant de se mettre en alarme. En appuyant sur le nombre clignote, avec les touches on peut programmer la valeur. Avec la touche on confirme. En appuyant sur on retourne au menu principal</p>

Paragraphe 16 – Alarme de niveau

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> AlarmeNiveau[Alarme Niveau] AlarmeNiveau --> Stop[Stop] Stop -- enter --> AlarmeNiveau AlarmeNiveau --> Alarme[Alarme] Alarme -- enter --> ESC1[ESC] ESC1 --> Mode[mode] Mode -- enter --> Enter[enter] Enter --> ESC2[ESC] ESC2 --> Main[...] </pre>	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification. Puis avec les touches programmer le type d'alarme. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 17 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> UnitéStandard[Unité Standard] UnitéStandard --> Standard[Standard] Standard -- enter --> UnitéStandard UnitéStandard --> UnitéLh[Unité L/h] UnitéLh -- enter --> ESC1[ESC] ESC1 --> Mode[mode] Mode -- enter --> Enter[enter] Enter --> ESC2[ESC] ESC2 --> Main[...] </pre>	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis appuyer sur pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation). Appuyer sur pour confirmer et retourner au menu principal</p>

Paragraphe 18 - Programmation Pause

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Pause[N.Ouvert] Pause -- enter --> Plus[+] Plus --> Moins[-] Moins --> Plus[+] Plus -- enter --> ESC1[ESC] ESC1 --> Mode[mode] Mode -- enter --> Enter[enter] Enter --> ESC2[ESC] ESC2 --> Main[...] </pre>	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Régulation contraste affichage

Pour la régulation du contraste de l'affichage tenir appuyée la touche et dans 5 secondes appuyer sur les touches ou pour augmenter ou diminuer le contraste.

Alarmes

Affichage	Cause	Interruption				
Message "Mem" clignotant. Led Rouge On I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	Si la pompe donne un nombre de coups plus grand que le nombre maximum de coups par minute qu'il peut gérer.	Appuyez sur la touche  pour réinitialiser l'Alarme.	
100L/h	Mem	P1.0%				
"P1.0%" clignotant. Led Rouge On. I.e. <table border="1"><tr><td>100L/h</td><td>Mem</td><td>P1.0%</td></tr></table>	100L/h	Mem	P1.0%	Si la pompe n'est pas en mesure de gérer le pourcentage fixé dans la programmation. La pompe effectue le dosage à la fréquence maximale.	Quand le pourcentage peut être géré.	
100L/h	Mem	P1.0%				
Led Alarme fixe Message lev clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide	
Man	Lev	P100%				
Led Alarme fixe Message lev et stop clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Man	Lev	Stop	P100%			
Message Mem clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	6	Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur Off	Pression de la touche 	
1:n	6	Mem				
Message Mem clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur On	Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés.
1:n	<u>M</u>	6	Mem			
Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Alarme de flux active, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux. Seulement en modalité Lot : si la modalité Anticoups bâlier est programmée, F clignote et l'alarme signale que la pompe n'a pas relevé le nombre maximum de signaux programmés sur le capteur de débit.	Pression de la touche 
Man	<u>F</u>	Flw	P100%			
Ex: <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td><td>PROG</td><td>to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG	to default	Erreur de communication interne de l'UC.	Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut.	
Parameter Error	PROG	to default				