

Montage du BAGT Carton 1 + carton 2

Paroi siphonide
à pousser contre
la paroi de sortie
de l'eau, à l'opposé
des 2 supports du
panier



Le système lamellaire
s'introduit entre ces
deux parties et se pose
Au fond du bac sur ses
4 pieds



Le panier se pose sur le dessus
puis remettre le couvercle

05 61 32 15 12



DEVELOPPEMENT
DURABLE SARL